



ご注意ください

- ・ヒーターやストーブなどの熱源を近づけないでください。ガスシリンダーの破裂や合成皮革の発火の原因となります。
- ・使用時に異音や違和感を感じた場合は使用を中止し、不具合（亀裂など）の確認を行ってください。


完成図



ヘッドレスト
(位置調節可)



① 六角レンチ



② 脚部


バックレスト
(位置調節可)




④ シリンダーカバー




⑤ ガスシリンダー






⑥ アームレスト





⑦ 調整ユニット



⑧ キャスター



・座部裏の図の箇所のネジを外して、アームレストを取り付けます。



・座部裏の図の箇所のネジを外して、調整ユニットを取り付けます。

